

USB-AC51

Dual-band Wireless-AC600

USB Adapter



Quick Start Guide



NOTE: For more details and advanced configuration instructions, refer to the user manual included in the Utility CD.

EC Declaration of Conformity	
We, the undersigned,	
Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, Section 2, Neihu Rd., Taipei 115, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address:	Ammerstr. 27b, D-33, 40880 NÄNNIGEN, Germany
Country:	GERMANY
declares that the following apparatus:	
Product name:	Dual-band Wireless-AC600 USB Adapter
Model name:	USB-AC51
conforms with the essential requirements of the following directives:	
Directive 2006/95/EC EMC Directive	
EN 55022:2008	EN 55024:2010
EN 55024:2008	EN 55022:2008
EN 55022:2008	EN 55024:2010
Directive 2002/95/EC RoHS Directive	
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
Directive 2009/127/EC LVD Directive	
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
Directive 2004/108/EC GPD Directive	
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
CE marking	
Position:	CEO
Name:	Jerry Shen
Signature:	
Declaration Date:	13/11/2014
Year to begin affixing CE marking:	2014

EC Declaration of Conformity	
Noi, subsemnatul,	
Producător:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa:	4F, No. 150, Section 2, Neihu Rd., Taipei 115, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa:	Ammerstr. 27b, D-33, 40880 NÄNNIGEN, Germany
Țara:	GERMANY
declăra că următorul aparat:	
Nume produs:	Dual-band Wireless-AC600 USB Adapter
Model:	USB-AC51
este conform cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:	
Directive 2006/95/EC EMC Directive	
EN 55022:2008	EN 55024:2010
EN 55024:2008	EN 55022:2008
EN 55022:2008	EN 55024:2010
Directive 2002/95/EC RoHS Directive	
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
Directive 2009/127/EC LVD Directive	
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
Directive 2004/108/EC GPD Directive	
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
CE marking	
Position:	CEO
Name:	Jerry Shen
Signature:	
Declaration Date:	13/11/2014
Anul aplicării însemnului CE:	2014

EC Declaration of Conformity	
Noi, subsemnatul,	
Producător:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa:	4F, No. 150, Section 2, Neihu Rd., Taipei 115, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa:	Ammerstr. 27b, D-33, 40880 NÄNNIGEN, Germany
Țara:	GERMANY
declăra că următorul produs:	
Nume produs:	Dual-band Wireless-AC600 USB Adapter
Model:	USB-AC51
este conform cu cerințele esențiale ale următoarelor directive:	
Directive 2006/95/EC EMC Directive	
EN 55022:2008	EN 55024:2010
EN 55024:2008	EN 55022:2008
EN 55022:2008	EN 55024:2010
Directive 2002/95/EC RoHS Directive	
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
Directive 2009/127/EC LVD Directive	
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
Directive 2004/108/EC GPD Directive	
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
CE marking	
Position:	CEO
Name:	Jerry Shen
Signature:	
Declaration Date:	13/11/2014
Ano para começar a aposição da marca CE:	2014

EC Uygunluk Beyanı	
Biz, imza atanlar,	
Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, Section 2, Neihu Rd., Taipei 115, TAIWAN
Autorizasyon temsilcisi Avrupa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres:	Ammerstr. 27b, D-33, 40880 NÄNNIGEN, Germany
Ülke:	GERMANY
Aşağıdaki cihazları:	
Ürün adı:	Dual-band Wireless-AC600 USB Adapter
Model adı:	USB-AC51
Aşağıdaki direktiflerin gerektirdiği şartlara uygundur:	
Directive 2006/95/EC EMC Directive	
EN 55022:2008	EN 55024:2010
EN 55024:2008	EN 55022:2008
EN 55022:2008	EN 55024:2010
Directive 2002/95/EC RoHS Directive	
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
Directive 2009/127/EC LVD Directive	
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
Directive 2004/108/EC GPD Directive	
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
CE marking	
Position:	CEO
Name:	Jerry Shen
Signature:	
Declaration Date:	13/11/2014
CE İşareti Kullanılacak Yıl:	2014

EC Uygunluk Beyanı	
Biz, imza atanlar,	
Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, Section 2, Neihu Rd., Taipei 115, TAIWAN
Autorizasyon temsilcisi Avrupa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres:	Ammerstr. 27b, D-33, 40880 NÄNNIGEN, Germany
Ülke:	GERMANY
Aşağıdaki cihazları:	
Ürün adı:	Dual-band Wireless-AC600 USB Adapter
Model adı:	USB-AC51
Aşağıdaki direktiflerin gerektirdiği şartlara uygundur:	
Directive 2006/95/EC EMC Directive	
EN 55022:2008	EN 55024:2010
EN 55024:2008	EN 55022:2008
EN 55022:2008	EN 55024:2010
Directive 2002/95/EC RoHS Directive	
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
Directive 2009/127/EC LVD Directive	
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
Directive 2004/108/EC GPD Directive	
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
CE marking	
Position:	CEO
Name:	Jerry Shen
Signature:	
Declaration Date:	13/11/2014
Ano para começar a aposição da marca CE:	2014

EC Uygunluk Beyanı	
Biz, imza atanlar,	
Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, Section 2, Neihu Rd., Taipei 115, TAIWAN
Autorizasyon temsilcisi Avrupa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres:	Ammerstr. 27b, D-33, 40880 NÄNNIGEN, Germany
Ülke:	GERMANY
Aşağıdaki cihazları:	
Ürün adı:	Dual-band Wireless-AC600 USB Adapter
Model adı:	USB-AC51
Aşağıdaki direktiflerin gerektirdiği şartlara uygundur:	
Directive 2006/95/EC EMC Directive	
EN 55022:2008	EN 55024:2010
EN 55024:2008	EN 55022:2008
EN 55022:2008	EN 55024:2010
Directive 2002/95/EC RoHS Directive	
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
EN 60900:2012	EN 60900:2012
Directive 2009/127/EC LVD Directive	
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
EN 60950:2012	EN 60950:2012
Directive 2004/108/EC GPD Directive	
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
EN 50368:2008	EN 50368:2008
CE marking	
Position:	CEO
Name:	Jerry Shen
Signature:	
Declaration Date:	13/11/2014
CE İşareti Kullanılacak Yıl:	2014

Setting up a Home Network

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.





2. Configure USB-AC51 using ASUS utility.


2.1 Connect to a wireless network manually (Windows XP/Vista/7).



2.2 Connect to a wireless network on Windows 8 and 8.1.



3. Setup is completed.



English

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.
2. Configure USB-AC51 using ASUS utility.
 - 2.1 Connect to a wireless network manually.
 - 2.2 Connect to a wireless network on Windows 8 and 8.1.
3. Setup is completed.

Français

1. Insérez le CD de support dans le lecteur optique de votre ordinateur puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.
2. Configurez le USB-AC51 à l'aide de l'utilitaire ASUS.
 - 2.1 Connectez-vous manuellement à un réseau sans fil.
 - 2.2 Se connecter à un réseau sans fil sur Windows 8 ou 8.1.
3. La configuration est terminée.

Deutsch

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um die Installation fertig zu stellen.
2. Konfigurieren Sie USB-AC51 mit Hilfe des ASUS-Hilfsprogramms.
 - 2.1 Verbinden Sie sich manuell mit einem Wireless-Netzwerk.
 - 2.2 Eine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk unter Windows 8 oder 8.1.
3. Die Einrichtung ist fertig.

Nederlands

1. Stop de ondersteunings-cd in het optische station en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
2. Configureer USB-AC51 met ASUS-hulpprogramma.
 - 2.1 Maak handmatig een verbinding met een draadloos netwerk.
 - 2.2 Verbinding maken met een draadloos netwerk op Windows 8 of 8.1
3. De installering is voltooid.

Italiano

1. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.
2. Configurare USB-AC51 tramite l'utilità ASUS.
 - 2.1 Effettuare manualmente la connessione alla rete wireless.
 - 2.2 Connessione a una rete wireless su Windows 8 o 8.1.
3. Configurazione completata.

Русский

1. Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
2. Сконфигурируйте USB-AC51 с помощью утилиты ASUS.
 - 2.1 Подключение к беспроводной сети вручную.
 - 2.2 Подключение к беспроводной сети на Windows 8 или 8.1.
3. Настройка завершена.

Polski

1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Skonfiguruj USB-AC51 programem narzędziowym ASUS.
 - 2.1 Połącz ręcznie z siecią bezprzewodową.
 - 2.2 Podłącz do sieci bezprzewodowej w systemie Windows 8 lub 8.1.
3. Konfiguracja została zakończona

Български

1. Поставете помощния CD диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да приключите инсталацията.
2. Конфигуриране на USB-AC51 с помощта на помощната програма на ASUS.
 - 2.1 Ръчно свързване към безжична мрежа
 - 2.2 Свързване към безжична мрежа на Windows 8 или 8.1.
3. Конфигурирането приключи.

Čeština

1. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.
2. Konfigurujte USB-AC51 pomocí nástroje ASUS.
 - 2.1 Připojte se k bezdrátové síti ručně.
 - 2.2 Připojení k bezdrátové síti v systému Windows 8 nebo 8.1.
3. Instalace je dokončena.

Українська

1. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.
2. Конфігуруйте USB-AC51 за допомогою утиліти ASUS.
 - 2.1 Підключіться до бездротової мережі вручну.
 - 2.2 Підключення до бездротової мережі на Windows 8 або 8.1.
3. Налаштування завершено.

Lietuvių

1. Įdėkite pagalbos kompaktinį (CD) diską į optinę tvarkyklę ir vadovaukitės nuorodomis ekrane, norėdami baigti įdiegimą.
2. USB-AC51 konfigūravimas naudojant ASUS pagalbos programą.
 - 2.1 Rankiniu būdu prijunkite bevielį tinklą.
 - 2.2 Prisijungimas prie bealaidžio tinklo Windows 8 arba 8.1
3. Sąranka baigta.

Eesti

1. Sisestage tugi-CD optilisse kettaseadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et installimine lõpule viia.
2. Konfigureerige seade USB-AC51, kasutades ASUS utiliiti.
 - 2.1 Looge traadita võrguga käsitsi ühendus.
 - 2.2 Ühendage traadita võrgu Windows 8 või 8.1.
3. Häälestus on lõpule viidud.

Suomi

1. Aseta tuki-CD-levy optiseen asemaan ja suorita asennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.
2. Määritä USB-AC51 käyttämällä ASUS-apuohjelmaa.
 - 2.1 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti.
 - 2.2 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon Windows 8 tai 8.1.

Ελληνικά

1. Εισάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
2. Διαμορφώστε το USB-AC51 χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της ASUS.
 - 2.1 Συνδεθείτε μη αυτόματα σε ένα ασύρματο δίκτυο.
 - 2.2 Συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο Windows 8 ή 8.1
3. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Magyar

1. Helyezze a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
2. Végezze el a USB-AC51 konfigurálását az ASUS segédprogram használatával.
 - 2.1 Csatlakozzon manuálisan egy vezeték nélküli hálózathoz.
 - 2.2 Csatlakozás a vezeték nélküli hálózatra a Windows 8 vagy 8.1.
3. A beállítás befejeződött.

Bahasa Indonesia

1. Masukkan CD dukungan ke drive optik, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.
2. Konfigurasi USB-AC51 menggunakan utilitas ASUS.
 - 2.1 Sambungkan ke jaringan nirkabel secara manual.
 - 2.2 Menghubungkan ke jaringan nirkabel pada Windows 8 atau 8.1
3. Konfigurasi selesai.

Latviski

1. Ielieciet atbalsta CD optiskajā diskzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus instalācijas veikšanai.
2. Konfigurējiet USB-AC51, izmantojot ASUS utiliti.
 - 2.1 Pievienojieties bezvadu tīklam manuāli.
 - 2.2 Izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu, uz windows 8 vai 8.1
3. Iestatīšana ir pabeigta.

Türkçe

1. Destek CD'sini optik sürücüyü takın ve kurulumu tamamlamak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.
2. ASUS programını kullanarak USB-AC51'ı yapılandırın.
 - 2.1 Kablesuz bir ağa manuel bağlanın.
 - 2.2 Windows 8 ve 8.1 kablesuz bir ağa bağlanın.
3. Kurulum tamamlanır.

한국어

1. 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 삽입하시고 설치를 완료하기 위해 화면 상의 지시를 따르십시오.
2. ASUS 유틸리티를 이용하여 USB-AC51을 설정하기.
 - 2.1 무선 네트워크를 수동으로 연결하십시오.
 - 2.2 Windows 8 또는 8.1 무선네트워크에 연결합니다.
3. 설치가 완료되었습니다.

Português

1. Insira o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
2. Configure a placa USB-AC51 com o utilitário ASUS.
 - 2.1 Ligue manualmente a uma rede sem fios.
 - 2.2 Conecte-se a uma rede sem fio no Windows 8 ou 8.1.
3. A configuração fica assim concluída.

Română

1. Introduceți CD de instalare în drive-ul optic și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
2. Configurați USB-AC51 utilizând utilitarul ASUS.
 - 2.1 Conectați-vă manual la o rețea wireless.
 - 2.2 Conectarea la o rețea wireless pe Windows 8 sau 8.1.
3. Conectarea este finalizată.

Slovensky

1. Do optickej mechaniky vložte CD s podporou a instaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
2. Vykonajte konfiguráciu USB-AC51 pomocou nástroja ASUS.
 - 2.1 Pripojte sa k bezdrôtovej sieti manuálne.
 - 2.2 Pripojenie k bezdrôtovej sieti v systéme Windows 8 alebo 8.1.
3. Nastavenie je dokončené.

Español

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación.
2. Use la utilidad ASUS para configurar la tarjeta USB-AC51.
 - 2.1 Conectese a una red inalámbrica manualmente.
 - 2.2 Conectarse a una red inalámbrica en Windows 8 o 8.1.
3. Ha finalizado la configuración.

ไทย

1. ใส่แผ่น CD สัมผัสลงในไดรฟ์ออปติคัล และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
2. กำหนดค่า USB-AC51 โดยใช้ชุดยูทิลิตี้ ASUS
 - 2.1 เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายแบบแมนนวล
 - 2.2 เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายใน Windows 8 และ 8.1
3. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์



繁中
 1. 將驅動程式與應用程式光碟放入光碟機中，接著依照螢幕上的說明完成安裝。
 2. 使用華碩應用程式設定 USB-AC51。
 2.1 手動連線到一個無線網路。
 2.2 在Windows 8 或8.1連線到一個無線網路。
 3. 設定完成。

簡中 N131. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中，接着依照屏幕上的说明完成安装。

- 使用华硕应用程序设置 USB-AC51。
 - 手动连接到一个无线网络。
 - 从Windows 8 或 8.1 连接到一个无线网络。
- 设置完成。

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must not accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If this device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted in indoor environment only.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. SAR test distance is 5 mm.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

在5.25-5.35 GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBAC51) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (SAR test distance is 5 mm).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent a ecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans l ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate – Taux d'absorption spéci que) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (La distance observée pour les tests DAS est de 5 mm).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendezvous sur :<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Networks Global Hotline Information			
Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri 0049-2102959911 (Fax)
		0049-1805010923	
		(component support)	
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
Asia-Pacific	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-8448008340	09:00-17:00 Mon-Fri
Americas	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri
	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri 9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Canada		
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat
	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-18:00 Mon-Fri
		0081-570-783-886 (Non-Toll Free)	09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-21566868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717 1800-8525201	09:00-18:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835	11:00-19:00 Mon-Fri
		(Repair Status Only)	11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
Americas	India(WL/NW)		09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri 9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	USA		8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico		08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat
	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
Middle East + Africa	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu

Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400	08:00-16:00 Mon-Fri
		00368-59045401	
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447
 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH
 Address: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
 Tel: +90 212 3311000
 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 Tel: +90 212 3567070
 Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
 No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DIS TIC. A.S.
 Tel: +90 216 5288888
 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL
 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.