Kazalo vsebine

Funkcije kamere FaceCam 2000 1

Namestitev naprave 2

Uporaba programa za neposredno sporočanje 3–4

CrazyTalk CamSuite PRO 5–15

CrazyTalk CamSuite PRO s programom za neposredno sporočanje 16–20

Odpravljanje težav s spletno kamero 21-22

Simbol za ločeno zbiranje odpadkov v državah EU

Simbol pomeni, da spada ta izdelek med odpadke, ki jih je treba zbirati ločeno.


Naslednje smernice veljajo le za uporabnike v državah EU:

- Ta izdelek spada med odpadke za ločeno zbiranje na ustreznem zbirnem mestu. Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
- Če želite več informacij, se obrnite na prodajalca ali na ponudnika storitev zbiranja odpadkov v vašem mestu.



Funkcije kamere FaceCam 2000

Takoj pripravljena na uporabo – kamera FaceCam 2000! Vključite jo v prosto režo USB in takoj začnite video klepet s prijatelji! Za to USB-videokamero ne rabite dodatnih gonilnikov.



1. **Ročni objektiv**
   Prilagodljivi objektiv z visoko ločljivostjo.
2. **Lučka**
   Če je kamera Face Cam 2000priključena v režo USB računalnika, bo med uporabo programa za video svetila lučka.
3. **Vrtenje** 360 stopinj.
4. **Podstavek z zaponko**
   Nastavljivi podstavek z zaponko se prilagodi skoraj vsaki podlagi: plošči prenosnega računalnika ali pa monitorju.

NNNamestitev naprave

Kamera FaceCam 2000 podpira razred video kamere s priključkom USB (UVC), ki po načelu »priključi in predvajaj« deluje v operacijskih sistemih Windows 7, Vista, XP SP2 in Mac 10.4.9 in novejših brez dodatne namestitve gonilnika.

1. Preverite, ali imate v računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7, Vista, XP s servisnim paketom SP2 ali MAc 10.4.9 oziroma novejši sistem.
2. Vključite kamero FaceCam 2000 v režo USB.
3. Kamera FaceCam 2000 je zdaj pripravljena in jo lahko uporabljate v katerem koli programu. Deluje v vsakem programu za video klepetanje, ki podpira predvajanje video posnetkov. V operacijskem sistemu Mac lahko uporabite sistem iChat za spletni klepet.

Zajem slike v operacijskem sistemu Windows XP SP2:

1. Dvokliknite mapo »My Computer« (Moj računalnik). Namesto tega lahko kliknete Start→ My Computer (Moj računalnik).
2. V mapi poiščite in dvokliknite ikono »USB Video Device« (USB-video naprava) in začnete lahko zajemati slike.


OPOMBA

- Če želite preveriti, ali je v sistemu Windows XP nameščen servisni paket SP2,
  - kliknite mapo **My Computer** (Moj računalnik) na namizju ali v meniju Start sistema Windows.
  - Ko se prikaže meni, kliknite **Properties** (Lastnosti).
- Če v sistemu nimate nameščenega servisnega paketa SP2, ga prenesite s spletnega mesta http://www.microsoft.com.

Nastavitev mehanizma za zaščito slike (IPM)

Kamera FaceCam 2000 ima vgrajeno funkcijo mehanizma za zaščito slike (IPM). Ta funkcija preprečuje drugim osebam dostop do vašega sistema in prevzem uporabe vaše spletne kamere.

1. Namestite program »Button Manager« (Upravitelj gumbov) s priloženega CD-ja.
2. Ko ga namestite, se bo v sistemski vrstici prikazala ikona tega programa.
3. Ko spletno kamero vklopite, se bo odprlo pogovorno okno z vprašanjem, ali želite prikazati sliko s spletne kamere. Pritisnite »Da«, če želite odpreti sliko. Osebe, ki bi želele prevzeti sliko na vaši spletni kameri, tega ne morejo storiti, ker ne morejo pritisniti »Da«. Tako zaščitite svojo spletno kamero.



4. To vprašanje se bo prikazalo vsakič, ko boste vklopili spletno kamero, da se prepreči vdor v sistem.

Uporaba v programu za neposredno

- **MSN Messenger**
  - **a.** Če želite uporabljati funkcijo sprotnega pretočnega videa, morate imeti nameščen MSN Messenger 6 ali novejšo različico tega programa. Če je nimate, jo lahko prenesete s spletnega mesta http://messenger.msn.com .
  - **b.** Prijavite se v storitev MSN Messenger.
  - **c.** Na seznamu stikov izberite prijatelja in kliknite »**OK**« (V redu), da ga potrdite.
  - **d.** Dvokliknite prijatelje, ki so na voljo za klepet. Kliknite ikono spletne kamere.
  - **e.** Prijatelj bo prejel vabilo na klepet. Ko ga bo potrdil, se bo video klepet samodejno začel.
  - **f.** Če vas zanima več o tej funkciji, glejte spletno mesto http://messenger.msn.com

■ Yahoo Messenger

a. Prenesite program Yahoo Messenger s spletnega mesta http://messenger.yahoo.com in se registrirajte, če tega še niste storili.
b. Prijavite se v storitev Yahoo Messenger.
c. V glavnem oknu kliknite meni »Tools« (Orodja) in izberite »Start My Webcam« (Vklopi spletno kamero).
d. Z desno tipko miške kliknite ime na seznamu stikov in izberite »View Webcam« (Prikaži spletno kamero).
e. Prijatelj bo prejel vabilo na klepet. Ko prijatelj klikne »YES« (Da), se video klepet samodejno začne.
f. Če vas zanima več o tej funkciji, glejte spletno mesto http://messenger.yahoo.com

■ AOL Instant Messenger

a. AOL Instant Messenger lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta http://www.aim.com in izpolnite registracijo, če tega še niste storili.
b. Prijavite se v storitev AOL Instant Messenger.
c. Kliknite »Show Messenger List« (Pokaži seznam Messenger) in izberite prijatelja, s katerim želite klepetati.
d. Prijatelj bo prejel vabilo na klepet. Ko ga bo potrdil, se bo video klepet samodejno začel.
e. Če vas zanima več o tej funkciji, glejte spletno mesto http://www.aim.com

OPOMBA

- Najprej vključite kamero v računalnik in šele nato zaženite program za videokonferenco ali klepet.
- Prav tako pred zagonom programa za videokonferenco ali klepet zaprite vse ostale programe spletne kamere.

Program CrazyTalk Cam Suite PRO

Paket programov CrazyTalk Cam Suite PRO (samo za sisteme Windows) z različnimi zabavnimi funkcijami obogati vaše klepetanje.



	Zajemajte posnetke in video v različnih ločljivostih in jih prenesite neposredno v spletni portal YouTube.
	Animirani govoreči liki, ki se med klepetom stalno spreminjajo in premikajo ustnice glede na vaše besede.
	Spreminjanje obraza in dodajanje različnih priveskov in smešnih nalepk vašemu obrazu med spletnim klepetom v živo.

	Sprotno objavljanje priljubljenih videoizrezkov in diaprojekcij fotografij brez čakanja na prenos.
	Prikaz sprotne dejavnosti spletne predstavitve, oddaljenega izobraževanja ali delovanja programske opreme.
	Obveščanje o dogajanju pred spletno kamero med odsotnostjo
	S funkcijo Enable Video Chat (Omogoči video klepet) lahko zmanjšate obremenitev sistema, saj zaustavi pošiljanje podatkov videa vašemu prijatelju v programu za neposredno sporočanje.
	Prikaže okno z nastavitvami. V pogovornem oknu »Preference« (Nastavitve) lahko spreminjate osnovne nastavitve.
	Prikaže lastnosti gonilnika spletne kamere. Kontrolniki, ki so na voljo, so odvisni od nameščenega gonilnika.

Sistemske zahteve

Preden zaženete program **CrazyTalk Cam Suite Pro**, preverite, ali vaš računalnik ustreza naslednjim zahtevam.

	Najmanj	**Priporočeno**
Strojna oprema		
Procesor	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz ali več
Pomnilnik	256 MB	512 MB ali več
Prostor na disku	100 MB	200 MB
Dodatki	Zvočna kartica dupleks, grafična kartica, tipkovnica, miška, mikrofon, zvočnik.	
Programska oprema		
Operacijski sistem	Windows 7 / Vista / 2000 / XP	
Program za neposr. spor.	Npr. Skype 3.0 ali novejša različica (za Windows).	
DirectX	DirectX 9 ali novejša različica.	

Capture (Zajemi)

Kliknite gumb **Snapshot** (Posnetek) ali **Record** (Snemaj), če želite zajeti in deliti sliko ali video posnetek, ki ga je zajela spletna kamera.



1	Vklopi/izklopi kamero	9	Mešalnik za glasbo/zvok
2	Skica in besedilo	10	Glasba v ozadju
3	Popačenje glasu	11	Predogled
4	Gumb za zajem	12	Izbriši
5	Ločljivost slike	13	E-pošta
6	Gumb za snemanje videa	14	Prenos v YouTube
7	Ločljivost videa	15	Pogled sličic/seznama
8	Prilagoditev glasnosti		

Avatar Live

Izberite želeni avatar, ki bo uporabljen v video klepetih s prijatelji.



1	**Avatar** Izbirate lahko med privzetimi avatarji ali ustvarite lastnega.
2	**Ikone za čustva** Avatarju lahko dodajate različine čustvene izraze in ustrezne zvočne učinke. Med videokonferenco sta tako avatar in čustvena animacija prikazana vašemu konferenčnemu partnerju.
3	**Vodoravno zrcalo** Kliknite v polje Horizontal (Vodoravno), da se okno kamere vodoravno prezrcali in se vaš avatar na zaslonu pomika kot zrcalna slika vaše glave.
4	**Ponastavitev** Z gumbom **Reset** (Ponastavi) popravite in prilagodite velikost avatarja, tako da velikost in kot ustrezata oknu kamere.

5	**Predogled**  Z gumbom **Preview** (Predogled) zaženete okno s predogledom.

Magic Mirror (Čarobno zrcalo)


V programu Magic Mirrow lahko svojemu obrazu dodate različne učinke in se taki prikažete v video klepetu s prijatelji.



1	**Morph (Popači)** Izberete lahko med različnimi načini popačenja vašega obraza.
2	**Effect (Učinek)** Obrazu lahko dodate tudi smešne učinke.
3	**Preview (Predogled)**  Z gumbom **Preview** (Predogled) odprete predogled v novem oknu.

Media Share (Skupna raba predstavnosti)

S prijatelji lahko med video klepetom delite predstavnostne datoteke. Predvajate lahko predstavnostne datoteke, vaši prijatelji pa jim lahko med klepetom sledijo. Delite si lahko videodatoteke (mpeg, avi, wmv) ali slikovne datoteke (jpg, bmp, gif).



1	**Play List (Predvajalni seznam)**
	Pritisnite gumb **Import Files** (Uvozi datoteke) in izberite datoteke v mapi.
/	Z gumboma **Move up**/**Move down** (Pomakni navzgor/navzdol) ali vlečenjem datotek lahko spremenite vrstni red datotek.
Share Stop	Kliknite gumb **Share** (Deli), če želite predvajati/deliti datoteke s seznama. Datoteka, ki se trenutno predvaja, bo osvetljena. Z gumbom **Stop** (Končaj) ustavite deljenje datotek.

	Z gumbom **Preview** (Predogled) si datoteko pred deljenjem lahko ogledate.
	S tem gumbom počistite izbrane datoteke s seznama.
	Z gumbom **Loop** (Ponavljaj) ponavljate predvajanje datotek na seznamu.
	Povlecite drsnik in si oglejte okvir trenutno predvajane datoteke.

Desktop Share (Deljenje namizja)

Med video klepetom lahko prijateljem prikažete dejavnosti na vašem namizju na tri načine:



1	**Share Region (Deli območje)** V skupno rabo lahko date katero koli območje vašega namizja.
2	**Gumb Repeat (Ponovi)** S tem gumbom vnovič aktivirate območje, ki ste ga nazadnje delili z drugimi.
3	**Share window (Deli okno)** V skupno rabo lahko date katero koli okno na namizju.
4	**Share full screen (Deli celoten zaslon)** V skupno rabo lahko date celotno namizje.
5	**Stop (Končaj)** Z gumbom **Stop** (Končaj) ustavite skupno rabo.

Monitor (Spremljaj)

Ta funkcija posname gibanja, ki jih zazna spletna kamera. Ko kamera zazna gibanje, boste na e-poštni naslov prejeli posnetek tega dogodka. Zajeti video posnetek bo shranjen v mapo »Gallery« (Galerija) in si ga boste lahko pozneje ogledali.



1	**Motion sensitivity level (Raven občutljivosti za gibanje)** Z drsnikom **Motion sensitivity level** (Raven občutljivosti za gibanje) prilagodite občutljivost senzorja spletne kamere. Nižja raven občutljivost pomeni, da bo posnetega manj gibanja. Npr. rahla gibanja in premiki ne bodo zabeleženi.
2	**Nastavitev prostora na disku** Posneti video lahko zasede precej prostora na disku, zato lahko nastavite, naj se snemanje po določenem času zaustavi. Z vlecenjem drsnika določite, koliko prostora na disku lahko zasede posneti video.
3	**Email notification with snapshot (E-poštno obvestilo s posnetkom)** Označite potrditveno polje **Email notification with snapshot** (E-poštno obvestilo s posnetkom), če želite ob dogajanju pred kamero prejeti obvestilo po e-pošti, ki bo vsebovalo zajeto sliko dogajanja. Kliknite gumb **E-mail setting** (Nastavitev e-pošte) in vnesite e-poštni naslov.
4	**Start/Stop Monitor (Začni/ustavi spremljanje)** Kliknite gumb **Start Monitor** (Začni spremljanje), da vklopite spremljanje dogajanja. Ko ga kliknete drugič, končate spremljanje.


Enable Video Chat (Omogoči video klepet)

Funkcija **Enable Video Chat** (Omogoči video klepet) je namenjena zmanjšanju obremenitve vašega sistema, tako da ustavi pošiljanje podatkov o videu vašemu partnerju v video klepetu.

-  Ta ikona predstavlja, da je funkcija video klepeta omogočena.
-  Ta ikona predstavlja, da je funkcija video klepeta onemogočena.

Preference (Nastavitve)

Z gumbom **Preference** odprete okno z nastavitvami. V tem pogovornem oknu lahko spreminjate osnovne nastavitve.



1	V razdelku **Select Camera** (Izberi kamero) lahko izberete privzeto kamero. Če je v računalniku nameščenih več kamer, boste lahko izbrali privzeto.
2	Označite možnost **Enable auto zoom** (Omogoči samodejno povečavo), da bo kamera zaznala vaš obraz, prilagodila velikost in ga postavila v sredino.
3	Označite polje **Auto preview after captured**, če želite po zajemu slike ali videa videti samodejno predvajanje le-tega v ločenem oknu.
4	Kliknite **Browse** (Prebrskaj) in izberite mapo, v katero bodo shranjene zajete slike in video posnetki.
5	Ta izbirni gumb vklopi funkcijo sledenja obrazu/miški – glava in oči avatarja bosta tako sledile gibanju vaše glave ali miške v funkciji Avatar Live.
6	Tukaj nastavite zamik diapozitiva (v sekundah) oziroma čas prikaza slike v funkciji Media Share.

Camera setting (Nastavitev kamere)

Z gumbom **Camera Settings** prikažete lastnosti gonilnika spletne kamere. Kontrolniki, ki so na voljo, so odvisni od nameščenega gonilnika.

OPOMBA


- Če želite izvedeti več o posameznih funkcijah, pritisnite ? za spletno pomoč.

❹❹

CrazyTalk Cam Suite PRO s programom za

Window Live Messenger

1. Namestite CrazyTalk Cam Suite PRO in Windows Live Messenger.
2. Kliknite »Tools/Audio and video setup«, da odprete čarovnik za nastavitev zvoka in videa.




3. Kliknite »Next« (Naprej).



4. V 1. koraku ne spreminjajte spustnega seznama in kliknite gumb **Next** (Naprej).



5. V naslednjem koraku izberite **CamSuite Virtual Audio** s spustnega seznama. Kliknite **Next** (Naprej).




6. Nato izberite **CamSuite Virtual Camera** s spustnega seznama. Kliknite **Finish** (Dokončaj).




Skype


1. Namestite CrazyTalk Cam Suite PRO in Windows Live Messenger.
2. Kliknite **Tools/Options...** (Orodja/Možnosti...), da odprete pogovorno okno z možnostmi.



3. Izberite **Sound Devices** (Zvočne naprave) in v razdelku **CamSuite Virtual Audio** izberite **Audio In** (Vhodni zvok).



4. Nato izberite **Video** in v razdelku **Select webcam** (Izberi spletno kamero) izberite **CamSuite Virtual Camera**.



5. Kliknite **Save** (Shrani). Nastavili ste, da bo program za neposredno sporočanje prejemal vir zvoka in videa iz programa **Cam Suite**.

Zdaj sta MSN Messenger in Skype povezana s programom **CrazyTalk Cam Suite PRO.** Ta programska oprema omogoča dodajanje učinkov – uporabo avatarja, čarobnega zrcala, deljenja predstavnostnih datotek in namizja – med videokonferenco, ko vklopite funkcijo **Enable Video Chat** (Omogoči video klepet) .

Odpravljanje težav

Vprašanje: Moj računalnik ne zazna spletne kamere, ko je ta povezana z razširjenim kablom USB.

Rešitev:

- Vključite spletno kamero neposredno v USB-režo v računalniku. Spletna kamera naj bo vključena v režo USB na zadnji strani računalnika. Nekatere reže USB na sprednji strani računalnika morda ne dovajajo zadostne električne energije za napajanje kamere.

Vprašanje: Za USB-režo ni dovolj sistemskih virov, zato sistem ne deluje.

V sistemu imate vključenih preveč naprav, zato je v kontrolniku USB prišlo do težav z IRQ.

Naredite naslednje:

- Odstranite nekatere USB-naprave iz sistema.
- Vnovič zaženite sistem.
- Računalnik bo tako lahko prerazporedil vire.

Vprašanje: Lučka spletne kamere se ne prižge ali pa se računalnik nepričakovano vnovič zažene.

Morda USB-naprava računalniku odteguje preveč električne energije. To se lahko zgodi, kadar je USB-naprava priključena v pasivno ali samooskrbovalno USB-zvezdišče. Prikaže se pogorovno okno **USB Hub Power Exceeded** (Prekoračeno napajanje USB-zvezdišča).
Poskusite naslednje:

- Vključite spletno kamero neposredno v USB-režo računalnika.
- Uporabite USB-zvezdišče z zunanjim virom napajanja.